

Descripción del Equipo	Actividad a realizar	Referencia Autoparte	Marca Autoparte	Especificaciones Fluidos (sinteticidad, SAE y API o ACEA, GL, DOT, ISO... que aplique)	Cantidad Elementos	Unidad de Medida	Frecuencia Fábrica (Km o h)
Mantenimientos Preventivos							
TORITO RE 4S	Mantenimiento 1000km	UMA507					1000
TORITO RE 4S	Cambio de aceite	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	2	Litro	1000
TORITO RE 4S	Cambio de filtro de aceite	AN101190	BAJAJ		1	Unidad	1000
TORITO RE 4S	Mantenimiento 5000km	UMA508					5000
TORITO RE 4S	Cambio de aceite	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	2	Litro	5000
TORITO RE 4S	Cambio filtro de aceite	AN101190	BAJAJ		1	Unidad	5000
TORITO RE 4S	Mantenimiento 10000km	UMA509					10000
TORITO RE 4S	Cambio de aceite	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	2	Litro	10000
TORITO RE 4S	Cambio de filtro de aceite	AN101190	BAJAJ		1	Unidad	10000
TORITO RE 4S	Cambio filtro de aire	AL121062	BAJAJ		1	Unidad	10000
TORITO RE 4S	Cambio filtro de combustible	GF141027	BAJAJ		1	Unidad	10000
TORITO RE 4S	Cambio aceite de diferencial	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	1	Litro	10000
TORITO RE 4S	Mantenimiento 15000km	UMA510					15000
TORITO RE 4S	Cambio de aceite	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	2	Litro	15000
TORITO RE 4S	Cambio de filtro de aceite	AN101190	BAJAJ		1	Unidad	15000
TORITO RE 4S	Mantenimiento 20000km	UMA511					20000
TORITO RE 4S	Cambio de aceite	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	2	Litro	20000
TORITO RE 4S	Cambio de filtro de aceite	AN101190	BAJAJ		1	Unidad	20000
TORITO RE 4S	Cambio filtro de aire	AL121062	BAJAJ		1	Unidad	20000
TORITO RE 4S	Cambio filtro de combustible	GF141027	BAJAJ		1	Unidad	20000
TORITO RE 4S	Cambio aceite de diferencial	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	1	Litro	20000
TORITO RE 4S	Cambio de bujías	AA111154	BAJAJ		2	Unidad	20000
TORITO RE 4S	Mantenimiento 25000km	UMA512					25000
TORITO RE 4S	Cambio de aceite	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	2	Litro	25000
TORITO RE 4S	Cambio de filtro de aceite	AN101190	BAJAJ		1	Unidad	25000
TORITO RE 4S	Mantenimiento 30000km	UMA513					30000
TORITO RE 4S	Cambio de aceite	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	2	Litro	30000
TORITO RE 4S	Cambio de filtro de aceite	AN101190	BAJAJ		1	Unidad	30000
TORITO RE 4S	Cambio filtro de aire	AL121062	BAJAJ		1	Unidad	30000
TORITO RE 4S	Cambio filtro de combustible	GF141027	BAJAJ		1	Unidad	30000
TORITO RE 4S	Cambio aceite de diferencial	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	1	Litro	30000
TORITO RE 4S	Mantenimiento 35000km	UMA514					35000
TORITO RE 4S	Cambio de aceite	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	2	Litro	35000
TORITO RE 4S	Cambio de filtro de aceite	AN101190	BAJAJ		1	Unidad	35000
TORITO RE 4S	Mantenimiento 40000km	UMA509					40000
TORITO RE 4S	Cambio de aceite	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	2	Litro	40000
TORITO RE 4S	Cambio de filtro de aceite	AN101190	BAJAJ		1	Unidad	40000
TORITO RE 4S	Cambio filtro de aire	AL121062	BAJAJ		1	Unidad	40000
TORITO RE 4S	Cambio filtro de combustible	GF141027	BAJAJ		1	Unidad	40000
TORITO RE 4S	Cambio aceite de diferencial	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	1	Litro	40000
TORITO RE 4S	Mantenimiento 45000km	UMA510					45000
TORITO RE 4S	Cambio de aceite	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	2	Litro	45000
TORITO RE 4S	Cambio de filtro de aceite	AN101190	BAJAJ		1	Unidad	45000
TORITO RE 4S	Mantenimiento 50000km	UMA511					50000
TORITO RE 4S	Cambio de aceite	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	2	Litro	50000
TORITO RE 4S	Cambio de filtro de aceite	AN101190	BAJAJ		1	Unidad	50000
TORITO RE 4S	Cambio filtro de aire	AL121062	BAJAJ		1	Unidad	50000
TORITO RE 4S	Cambio filtro de combustible	GF141027	BAJAJ		1	Unidad	50000
TORITO RE 4S	Cambio aceite de diferencial	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	1	Litro	50000
TORITO RE 4S	Cambio de bujías	AA111154	BAJAJ		2	Unidad	50000
TORITO RE 4S	Mantenimiento 55000km	UMA512					55000
TORITO RE 4S	Cambio de aceite	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	2	Litro	55000
TORITO RE 4S	Cambio de filtro de aceite	AN101190	BAJAJ		1	Unidad	55000

TORITO RE 4S	Mantenimiento 60000km	UMA513					60000
TORITO RE 4S	Cambio de aceite	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	2	Litro	60000
TORITO RE 4S	Cambio de filtro de aceite	AN101190	BAJAJ		1	Unidad	60000
TORITO RE 4S	Cambio filtro de aire	AL121062	BAJAJ		1	Unidad	60000
TORITO RE 4S	Cambio filtro de combustible	GF141027	BAJAJ		1	Unidad	60000
TORITO RE 4S	Cambio aceite de diferencial	BGO20W50-1LT3W	BAJAJ	SAE 20W50 API "SL + JASO MA"	1	Litro	60000

Mantenimientos Correctivos

TORITO RE 4S	Llanta Delantera	1H12140008766EJXR0	JKTYRE		1	Unidad	12000
TORITO RE 4S	Llantas Traseras	1H12140008766EJXR0	JKTYRE		2	Unidad	12000
TORITO RE 4S	Batería 12V	MAG-NS40L560	BAJAJ		1	Unidad	24000
TORITO RE 4S	Bandas de freno delantera	24151171	BAJAJ		1	Unidad	12000
TORITO RE 4S	Bandas de freno trasera	24151171	BAJAJ		1	Unidad	12000
TORITO RE 4S	Guaya de Embrague	AA191092	BAJAJ		1	Unidad	24000
TORITO RE 4S	Amortiguador delantero	24171094	BAJAJ		1	Unidad	24000
TORITO RE 4S	Amortiguador trasero	24171094	BAJAJ		2	Unidad	24000
TORITO RE 4S	Guaya de acelerador	AA191139	BAJAJ		1	Unidad	24000
TORITO RE 4S	Kit cunas de Dirección Superior	36AL0022	BAJAJ		1	Unidad	24000
TORITO RE 4S	Kit cunas de Dirección Inferior	36AL0005	BAJAJ		1	Unidad	24000